

\*:関係なし

## 貸出し操作時

	メインLED	ボタンLED (緑)	画面表示メッセージ	音声メッセージ	解説
ICカード提示	*	*	PC の貸出手続きを開始します。	PC の貸出手続きを開始します。	IC カードの認証が完了し、貸出手続きを開始します。
ICカード提示 警告	*	*	未登録のカードです。	このカードは登録されていません。	登録されていない IC カードがかざされた場合に流れます。
	*	*	貸出可能な PC はありません。ほかのロッカーをご利用ください。	貸出可能な PC はありません。ほかのロッカーをご利用ください。	IC カードがかざされたあと、貸出可能な PC がいない場合に流れます。貸出可能な PC がある別の制御装置を利用してください。
	*	*	別の制御装置で貸出手続き中のカードです。	別の制御装置で貸出手続き中のカードです。	ICカードをかざしたあと、貸出手続きを終える前に別の制御装置にカードをかざした場合に流れます。最初に ICカードをかざした制御装置で貸出手続きを終えてください。
	*	*	カードの有効期限が切れています。	カードの有効期限が切れています。	かざされた IC カードの有効期限が切れていた場合に流れます。
	*	*	規定台数以上の貸出はできません。まず借りている PC を返却してください。借りている PC の返却をしたいときには、PC に貼られたQRコードを読み取らせてください。	規定台数以上の貸出はできません。まず借りている PC を返却してください。借りている PC の返却をしたいときには、PC に貼られたQRコードを読み取らせてください。	既に PC を借りているユーザーが ICカードをかざしたときに、「これ以上の貸出はできないこと」「貸出手続きをするためには返却手続きを済ませてほしいこと」「返却手続きに ICカードが不要であること」を伝えています。
ケーブル操作	緑 点灯	はやい点滅	点滅しているケーブルを PC から抜いてください。	点滅しているケーブルを PC から抜いてください。	貸出可能な PC のケーブルが点滅しています。いずれか1つのケーブルを抜いてください。
	緑 点灯	OFF	返却期限は YYYY/MM/DD です。	貸出手続きが完了しました。	貸出手続きが完了しました。
その他	*	*	貸出手続きをキャンセルしました。	貸出手続きをキャンセルしました。	貸出手続きをキャンセルしました。 (制御装置のキャンセルボタンを押すことでキャンセルできます。)

## 返却操作時

	メインLED	ボタンLED (緑)	画面表示メッセージ	音声メッセージ	解説
QRコード提示	*	*	PC の返却手続きを開始します。	返却手続きを開始します。	貸し出されていた PC の QR コードがかざされた場合に流れます。返却手続きを開始します。
QRコード提示 警告	*	*	このロッカーには返却用の空きがありません。お手数ですが、ほかのロッカーをご利用ください。	このロッカーには返却用の空きがありません。お手数ですが、ほかのロッカーをご利用ください。	QRコードがかざされたあと、返却可能なボックスがない場合に流れます。別の制御装置を利用してください。
	*	*	この PC は正しい手順 (貸出、もしくは管理者による取出し) で取り出された状態ではありません。スタッフにお問い合わせください。	この PC は返却できません。	正しい手順 (貸出、もしくは管理者による取出し) で取り出された状態ではない PC の QR コードがかざされた場合に流れます。管理コンソール上接続されているはずのスロットに接続してください。どこにも格納されていないにも関わらずこのメッセージが出て返却できない場合には CO-CONV にお問い合わせください。
	*	*	この PC はここには返却できません。貸出で利用したロッカーへ返却してください。	この PC はここには返却できません。貸出で利用したロッカーへ返却してください。	複数の設置拠点があり、PC の所属が分離されている環境において、別拠点の PC を返却しようとした場合に流れます。正しい拠点で返却手続きをやり直してください。
	*	*	この QR コードは利用できません。	この QR コードは利用できません。	CO-OnSen の返却用 QRコードではない QRコードがかざされた場合に流れます。
	*	*	この QR コードは未登録です。	この QR コードは未登録です。	CO-OnSen の返却用 QRコードのうち、その時点では使えない QR コードがかざされた場合に流れます。
ケーブル操作	青 点灯	はやい点滅	点滅しているケーブルを PC に接続してください。	点滅しているケーブルを PC に接続してください。	ケーブルが PC に接続されるのを待っています。
	青 点灯	OFF	返却手続きが完了しました。	返却手続きが完了しました。	返却手続きが完了しました。
その他	*	*	返却手続きをキャンセルしました。	返却手続きをキャンセルしました。	返却手続きをキャンセルしました。 (制御装置のキャンセルボタンを押すことでキャンセルできます。)

\*: 関係なし

## PC格納中

	メインLED	ボタンLED (緑)	画面表示メッセージ	音声メッセージ	解説
PC格納中	オレンジ おそい点滅	おそい点滅	*	*	格納中の PC を起動して確認処理を行います。
	黄緑 おそい点滅	おそい点滅	*	*	最低限の充電が完了するまで充電中です。
	緑 おそい点滅	おそい点滅	*	*	メンテナンス処理中です。(ディスクイメージ更新など)
	緑 点灯	点灯	*	*	貸し出し可能です。
PC格納中 警告	赤 はやい点滅	はやい点滅	点滅しているケーブルを PC に接続してください。	点滅しているケーブルを PC に接続してください。	貸出手続き中でも返却手続き中でもない場面でケーブルが抜かれました。抜いたケーブルを接続しなおしてください。
PC格納中 警告放置	赤 点灯	OFF	*	*	「PC格納中 警告」の段階から一定時間(120秒程度)放置されています。エラー内容は管理コンソールで確認してください。

## PCなし

	メインLED	ボタンLED	画面表示メッセージ	音声メッセージ	解説
PCなし	青 点灯	OFF	*	—	スロットが空です。返却先に利用できます。
PCなし 警告	赤 はやい点滅	はやい点滅	点滅しているケーブルを PC から抜いてください。	点滅しているケーブルを PC から抜いてください。	空のはずのスロットのケーブルに何かが接続されています。ケーブルを抜いてください。
PCなし 警告放置	赤 点灯	OFF	*	*	「PC なし 警告」の段階から一定時間(120 秒) 放置されています。エラー内容は管理コンソールで確認してください。

## 本体電源投入後

	メインLED	ボタンLED (緑)	画面表示メッセージ	音声メッセージ	解説
本体電源投入後	白 はやい点滅	OFF	*	*	準備中です。

## 管理者操作時 ※緑色に点灯しているボタンを押して取出し処理を開始してください。(もう一度押すと取出し処理がキャンセルされます。)

	メインLED	ボタンLED (緑)	画面表示メッセージ	音声メッセージ	解説
ケーブル操作	紫 点灯	はやい点滅	点滅しているケーブルを PC から抜いてください。	点滅しているケーブルを PC から抜いてください。	該当のケーブルが抜かれるのを待っています。
	紫 点灯	OFF	PC 取出しが完了しました。	PC 取出しが完了しました。	管理者による PC 取出しが完了しました。
ボタン操作	紫 点灯	OFF	管理者による取出し手続きをキャンセルします。	管理者による取出し手続きをキャンセルします。	管理者による PC 取出しがキャンセルされました。